



## **Projecteur EPSON Powerlite 1263W**

### **Procédure de mise en marche**

- 1- Débarrez l'armoire à son
- 2- Prenez le fil VGA ou HDMI dans l'armoire à son selon la connectivité de votre portable
- 3- Raccordez le fil VGA ou HDMI à la prise murale VGA ou HDMI à droite de la scène
- 4- Raccordez le fil VGA ou HDMI à la prise femelle VGA ou HDMI de votre portable
- 5- Si vous avez de besoin d'audio, branchez le fil audio 1/8 ou 3.5 mm à la prise audio
- 6- Allumez le système de son et l'amplificateur et contrôlez l'audio par le bouton 1
- 7- Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton marche arrêt pour la mise en marche du projecteur
- 8- Démarrez votre portable et quelques instants après, la projection débutera.

### **Procédure de mise en arrêt**

- 1- Prenez la télécommande EPSON et appuyez sur le bouton marche arrêt pour arrêter
- 2- Éteignez votre portable
- 3- Débranchez votre portable du fil VGA ou HDMI
- 4- Débranchez l'autre extrémité du fil dans la prise murale à droite de la scène
- 5- Rangez le fil VGA ou HDMI dans l'armoire à son
- 6- Rangez le fil mâle mâle et la télécommande EPSON dans l'armoire à son
- 7- Rebarrez l'armoire à son

**MERCI d'avoir suivi la procédure et votre utilisation de nos locaux**